



- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPERATEM GEOTECHNICZNYM WYKONYWANYM DLA TERENU PRZEWIDZIANEGO POD BUDOWĘ.
- W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY ANALIZOWAĆ STAN I RODZAJ GRUNTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WYKOPACH FUNDAMENTOWYCH. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ WG SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM FUNDAMENTOWANIA ZWERYFIKOWAĆ POZIOMY POSADOWIENI Z PROJEKTEM.
- ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE IZOLOWAĆ PRZECIWWILGOCIOWO I ANTYKOROZYJNIE ZGODNIE Z OPISEM, IZOLACJA ŚCIAN I POSADZEK WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE DO POZIOMU IZOLACJI POZIOMEJ WYKONAĆ Z BŁOCKÓW BETONOWYCH KLASY B20, NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI B – TRZPIENIE ŻELBETOWE WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI W RAZIE NIEZGODNOŚCI POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.
- SLUPY, WIENCE, PODCIĄGI WYKONYWAĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
- UKŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ.
- WSZYSTKIE OTWORY W STROPACH I BRUZYDZ W ŚCIANACH WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI ZE SOBĄ POZYCZĄCIE ŻELBETOWE (JESLI NIE OZNACZONO INACZAJNIE) NALEŻY "PRZEWIĄZYWAĆ" WZAJEMIE Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGOŚCI ZAKŁADU PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH.
- WSZYSTKIE BRUZYDZ, PRZEBIECIA I OTWORY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, W RAZIE KOLIZJI POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.